

info@solucioneslga.com.ar

TEL: 2004-5500

CEL: 15-5185-8151

www.solucioneslga.com.ar



Buenos Aires, 05 de Mayo de 2020

PROTOCOLO PARA LIMPIEZA DE FILTROS EN ETAPA COVID-19

Por medio de la presente les informamos a nuestros clientes cual será el procedimiento a implementar al momento de realizar la limpieza de filtros en equipos de Aire Acondicionado ya sea en unidades interiores tipo Split, UTAS, cabinas de filtrado o cualquier sistema de ventilación filtrada, ya que en estas unidades se multiplican los riesgos debido a que toda contaminación aérea (virus, bacterias, etc.) queda depositada en dichas unidades, por este motivo para cuidar el bienestar de nuestros clientes y el de nuestro personal, a continuación les detallamos el protocolo que implementaremos:

- 1º - El personal afectado al mantenimiento se deberá proteger con los elementos de seguridad correspondientes (cofia descartable, guantes descartables, protectores oculares o faciales y tapabocas o barbijos).
- 2º - Se cortará la energía de la unidad a tratar.
- 3º - Se sanitizará el exterior de la carcasa de la unidad con alcohol al 70%.
- 4º - Se abrirá la tapa de acceso a los filtros y se sanitizará el interior de la tapa y la carcasa o cabina con alcohol al 70%.
- 5º - Se sanitizarán los filtros antes de retirarlos con alcohol al 70%, en el caso de que los filtros sean descartables se desecharan en el momento en una bolsa de residuos color amarilla la cual se cerrará y se desinfectará en todo su exterior. En el caso de los lavables se deberán lavar con jabón o detergente y agua caliente (40º) por 60 segundos.
- 6º - Se sanitizará la turbina de impulsión de aire y la serpentina de intercambio de temperatura con alcohol al 70%.
- 7º - Se colocarán los filtros lavados o en el caso de los descartables: los nuevos.
- 8º - Se repondrá la energía al equipo y se controlará su funcionamiento.
- 9º - El personal desechará los elementos de seguridad descartables en una bolsa de residuos color amarilla la cual se cerrará y se desinfectará en todo su exterior.
- 10º - El personal deberá higienizarse con agua caliente (40º) y jabón por 60 segundos o sanitizarse con alcohol en gel o pulverizado al 70% las partes expuestas, para luego realizar el informe correspondiente.

Esperamos sepan entender que todo este procedimiento conlleva otros costos tanto operativos como de los elementos y productos que debemos utilizar para poder realizar el trabajo de manera cuidada y eficiente.

Sin otro particular saludamos a Uds. Muy cordialmente.

Mauro Gracia.
Jefe de servicio técnico